

FUGENSANIERUNG SICHER UND DAUERHAFT



Das mit naturreinem Quarzsand und zementösen Bindemitteln hergestellte ACOSIM Fugensanierungssystem, ermöglicht eine rationelle Verarbeitung mit qualitativ hochwertigem Resultat.

Natursteinbeläge sanieren



Vorarbeiten

Die Fugen werden vorgängig mit Wasserhochdruck von schadhaftem und zerstörtem Fugenmörtel sowie Verunreinigungen befreit.

Nach der Reinigung werden die Fugen mit dem Fugenmörtel gefüllt.

Verfugen

CONTOUR 0.2-2.0mm wird mit RS SAN oder RS Flüssig SAN von Hand oder mit der Maschine angemischt.

Die RS SAN oder RS Flüssig SAN Zugabe wird auf die gewünschte Konsistenz zum Verfugen abgestimmt.

Wird mit einem empfohlenen Flüssigzusatzmittel gemischt, darf kein zusätzliches Wasser hinzugegeben werden.

Nach kurzer Wartezeit wird die Steinoberfläche mit einem Schwammbrett gereinigt.

Die Fugen sind kraftschlüssig an der Oberfläche geschlossen und gegen Tausalz widerstandsfähig.



EINFACH-SICHER-DAUERHAFT